

NaoRobotClub比赛准备

笔记本: NaoRobotClub
创建时间: 2019/11/18 16:28
作者: 1349619363@qq.com
URL: about:blank

更新时间: 2019/11/30 19:40

2019年11月19日:


机器人Golf比赛规则:

- 球的选择: 高尔夫标准球(半径为5cm)
- 球杆的选择: 儿童玩具球杆, 高度40-50cm

球洞直径为 18cm, 深 5cm。球洞内部为蓝色。球洞中央竖置一个杆, 杆体为黄色 (有利于远距离识别杆的位置), 直径为 5cm。杆顶为一个边长为 15cm 的正方体 NAO Mark 标记, 便于参赛队搜索和定位球洞。正方体是四面都贴有不同的 NAO Mark 标记。每个球洞都有一个相同的正方体 NAO Mark:


- 球洞:
- landmark:

前方: (从起点位置看): NAO Mark 64
右侧: (从起点位置看, 右侧表面): NAO Mark 107
左侧: (从起点位置看, 左侧表面): NAO Mark 112
后方: NAO Mark 108




- 场地:


场地1:



场地2:



场地3:



• 比赛规则:

起始分:每个队进场比赛默认起始分为50分

时间:每个队比赛总用时20分钟, 参赛队员和机器人进入场地比赛即开始计时。

机器人放置:开赛前, 球会置于起点位置, 参赛队场中队员将机器人放置于机器人起始位置进行开球。可以用语音或触摸指令来控制机器人开始击球, 并完成整个进洞过程, 整个过程必须是机器人自主完成的, 比赛时所有程序和计算必须运行在机器人本地, 不能通过无线与其他程序通信。开始的时间由裁判与场中队员确认后给出信号。

击球:机器人禁止用除球杆外的其他部位击球。如发生, 裁判将给与1分罚分。

出界:击球出界时, 裁判将球放置到边界上, 让机器人继续击球, 并给与1分罚分。 **放弃某个球洞:**机器人在比赛时, 参赛队可以放弃当前球洞, 前往下一个球洞继续完成比赛, 同时由裁判和场中队员确认球与球洞距离。

杆数:如机器人无法在10杆内完成比赛, 则比赛结束。

• 评分:

1号球洞, 进球得15分; 未进球, 距洞口0-10cm得3分, 距离10-20cm 得1分

2号球洞, 进球得25分; 未进球, 距洞口 0-10cm得5分, 距离10-20cm 得3 分

3 号球洞, 进球得35分, 未进球, 距洞口0-10cm得5分, 距离10-20cm 得 3 分

总分数为起始分加得分减去罚分, 总分数多的队伍获胜; 总得分一样进洞数多的队伍获胜; 总得分、进洞数相同的情况下, 累计三个洞的高尔夫球与球洞距离更短的队伍获胜; 总得分、进洞数、球洞距离均一样, 用时少的队伍获胜。

机器人摔倒:如机器人在比赛中途摔倒, 裁判可进场重新将球杆放置在机器人手中。(机器人若无法自行站起, 裁判可以将机器人恢复站立)

机器人硬件故障:在比赛过程中若出现机器人硬件故障, 经裁判认可后, 可有一次更换备用机器人的机会继续比赛。

机器人代码解释:

• ConfigureNao.py:

定义类:ConfigureNao(Object)

定义类属性(__init__):

```
IP(          需          要          配          置          ),PORT          =
9559,cameraProxy(ALVideoDevice),motionProxy(ALMotion),postureProxy(ALRobotPosture),tts(ALTextToSpeech),memoryProxy(AL
landMarkProxy(ALLandMarkDetection))
```

模块的作用:

ALVideoDevice:<file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/vision/alvideodevice.html?highlight=alvideodevice>

ALMotion:<file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/motion/almotion.html>

ALRobotPosture:<file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/motion/alrobotposture.html?highlight=alrobotposture>

ALTextToSpeech:<file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/audio/altexttospeech.html?highlight=altexttospeech>

ALMemory: <file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/core/almemory.html>

ALLandMarkDetection:<file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/vision/allandmarkdetection.html?highlight=allandmarkdetection>

- NewAction.py:

定义类包括: NewMotionBasis(ConfigureNao)

定义类的属性:

Name = ['RShoulderPitch', 'RShoulderRoll', 'RElbowRoll', 'RWristYaw', 'RElbowYaw'] 其中name可以包括为连接关节两个部分的舵机的名称(joints的概念), 查阅表中可以发现(角度右为正, 左为负)


RShoulderPitch: Range (degrees): -82.7 to 127.2 Range (radian):-1.44338729 to 2.22005880(右关节前后)

RShoulderRoll(????): ...=-120.0 to 120.0 ...: -2.09439510 to 2.09439510(右关节左右动旋转)

RElbowRoll: ...=-120.0 to 120.0 ...: -2.09439510 to 2.09439510(右肘旋转动)

RWristYaw: ...= -25.0 to 25.0 ...: -0.43633231 to 0.43633231(右手关节左右动)

RElbowYaw: ...= 0.0 to 90.0 ...: 0.00000000 to 1.57079632(右肘左右动)




理解坐标系建立

file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/family/romeo/joints_romeo.html?highlight=joints

file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/family/robots/joints_robot_v33.html?highlight=joints

Head			
Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radian)
NeckYaw	Neck joint (Z)	-90.0 to 90.0	-1.57079632 to 1.57079632
NeckPitch	Neck joint (Y)	-20.0 to 40.0	-0.34906585 to 0.69813170
HeadPitch	Head joint (Y)	-20.0 to 16.0	-0.34906585 to 0.27925268
HeadRoll	Head joint (X)	-20.0 to 20.0	-0.34906585 to 0.34906585

Arms			
Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radian)
LShoulderPitch	Left Shoulder joint (Y)	-82.7 to 127.2	-1.44338729 to 2.22005880
LShoulderYaw	Left Shoulder joint (Z)	-24.7 to 65.3	-0.43109632 to 1.13970000
LElbowRoll	Left Shoulder joint (X)	-120.0 to 120.0	-2.09439510 to 2.09439510
LElbowYaw	Left Elbow joint (Z)	-90.0 to 0.0	-1.57079633 to 0.00000000
LWristRoll	Left Elbow joint (X)	-210.0 to 30.0	-3.66519143 to 0.52359878
LWristYaw	Left Wrist joint (Z)	-25.0 to 25.0	-0.43633231 to 0.43633231
LWristPitch	Left Wrist joint (Y)	-56.0 to 56.0	-0.97738438 to 0.97738438



Right

Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radian)
RShoulderPitch	Right Shoulder joint (Y)	-82.7 to 127.2	-1.44338729 to 2.22005880
RShoulderYaw	Right Shoulder joint (Z)	-65.3 to 24.7	-1.13970000 to 0.43109632
RElbowRoll	Right Shoulder joint (X)	-120.0 to 120.0	-2.09439510 to 2.09439510
RElbowYaw	Right Elbow joint (Z)	0.0 to 90.0	0.00000000 to 1.57079632
RWristRoll	Right Elbow joint (X)	-30.0 to 210.0	-0.52359878 to 3.66519143
RWristYaw	Right Wrist joint (Z)	-25.0 to 25.0	-0.43633231 to 0.43633231
RWristPitch	Right Wrist joint (Y)	-56.0 to 56.0	-0.97738438 to 0.97738438


Trunk

Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radian)
TrunkYaw	Trunk Yaw joint (Z)	-45.0 to 45.0	-0.78539816 to 0.78539816

Legs 1

Left

Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radian)
LHipYaw	Left Hip joint (Z)	-15.0 to 15.0	-0.26179939 to 0.26179939
LHipRoll	Left Hip joint (X)	-15.0 to 30.0	-0.26179939 to 0.52359878
LHipPitch	Left Hip joint (Y)	-98.0 to 23.0	-1.71042267 to 0.40142572
LKneePitch	Left Knee joint (Y)	0.0 to 115.0	0.00000000 to 2.00712863
LAnklePitch	Left Ankle joint (Y)	-30.0 to 45.0	-0.52359878 to 0.78539816
LAnkleRoll	Left Ankle joint (X)	-20.0 to 20.0	-0.34906585 to 0.34906585
LToePitch	Left Ankle joint (Y)	-45.0 to 0.0	-0.78539816 to 0.00000000



Right

Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radian)
RHipYaw	Right Hip joint (Z)	-15.0 to 15.0	-0.26179939 to 0.26179939
RHipRoll	Right Hip joint (X)	-30.0 to 15.0	-0.52359878 to 0.26179939
RHipPitch	Right Hip joint (Y)	-98.0 to 23.0	-1.71042267 to 0.40142572
RKneePitch	Right Knee joint (Y)	0.0 to 115.0	0.00000000 to 2.00712863
RAnklePitch	Right Ankle joint (Y)	-30.0 to 45.0	-0.52359878 to 0.78539816
RAnkleRoll	Right Ankle joint (X)	-20.0 to 20.0	-0.34906585 to 0.34906585
RToePitch	Right Ankle joint (Y)	-45.0 to 0.0	-0.78539816 to 0.00000000

Eyes

Joint name	Motion	Range (degrees)	Range (radian)
LEyeYaw	Left Eye joint (Z)	-30 to 30	-0.52359877 to 0.52359877
LEyePitch	Left Eye joint (Y)	-20 to 20	-0.34906585 to 0.34906585
REyeYaw	Right Eye joint (Z)	-30 to 30	-0.52359877 to 0.52359877
REyePitch	Right Eye joint (Y)	-20 to 20	-0.34906585 to 0.34906585



Alpha = $-\text{math.pi} / 2$ 初始角度为-90度

nao的行走:nao的行走已经设计好,但可以修改一些参数来实现在自己的目的:

步态参数

名称		默认	最低要求	最大	可设定
MaxStepX	沿X的最大正向平移（米）	0.040	0.001	0.080 [3]	是
MinStepX	沿X的最大向后平移（米）	-0.040			没有
MaxStepY	沿Y的绝对最大横向平移（米）	0.140	0.101	0.160	是
MaxStepTheta	围绕Z的绝对最大旋转（弧度）	0.349	0.001	0.524	是
MaxStepFrequency	最大步进频率（标准化，无单位）	1.	0.	1.	是
MinStepPeriod	最小步长（秒）	0.42			没有
MaxStepPeriod	最大步长（秒）	0.6			没有
步高	沿Z的高峰脚高程（米）	0.020	0.005	0.035	是
躯干	围绕X的最大躯干旋转（弧度）	0.000	-0.122	0.122	是
躯干	躯干绕Y旋转的峰值（弧度）	0.000	-0.122	0.122	是
脚分离	沿Y改变双脚之间的距离（米）	0.1			没有
MinFoot分离	两脚沿Y的最小距离（米）	0.088			没有

[3] 对于StepX，我们建议使用0.060米，以提高稳定性。仅在平坦的硬地板上行走时，最好使用0.080米。

2019年11月20日：

代码中的设置:MaxStepX = 0.04

MaxStepY = 0.14

MaxStepTheta = 0.4

MaxStepFrequency = 0.6

StepHeight = 0.02

TorsowX = 0.0

TorsowY = 0.0

```
MoveConfig = [{"MaxStepX", self.MaxStepX},
               {"MaxStepY", self.MaxStepY},
               {"MaxStepTheta", self.MaxStepTheta},
               {"MaxStepFrequency", self.MaxStepFrequency},
               {"StepHeight", self.StepHeight},
               {"TorsowX", self.TorsowX},
               {"TorsowY", self.TorsowY}]
```

<file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/motion/control-walk.html?highlight=maxstepx#id5>

naoqi的api:getdata函数获得存储在内存的有效值,函数中memoryProxy.getData("HandRightRightTouched")获取的右手边上传感器HandRightRightTouched为ALTouch的一个回调函数(在一定情况下自动触发)返回值转化成原始数据类型(???),通常1为触发,其他为失败.

file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/naoqi/core/almemory-api.html?highlight=getdata#ALMemoryProxy::getData_sscr

1. naoqi的api:almath.TO_RAD 可以把角度改成弧度制表示

2. naoqi的api:angleInterpolationWithSpeed(name,angle,speed)功能:把指定的舵机转化为指定角度,并且可以设置速度

具体的name列表:

file:///C:/Program%20Files/Robot/share/doc/family/pepper_technical/bodyparts_pep.html#effector-pep

3. naoqi的api:

angleInterpolation(name/namelist,targetlist,timelist,isabsolute) 其中name可以为一个列表表示一组舵机或者关节,后面target为目标角度,timelist为定时器,isabsolte为设置绝对角度和相对角度

4. 对于打球方向设定:对比类属性的Alphe变化小于 θ 的时候从右边往左边打球,大于 θ 的时候从左边往右边打球,从对比两种不同角度可见,只有对于手腕的关节设置正负.

- AdjustPosition函数:

总体上看该函数主要功能在于调整自己的位置,需要传递的参数为turndata.

1.naoqi的api: setMoveArmsEnabled(leftarm,rightarm),其中两个参数为布尔型变量,可以设置在运动过程中左右手臂是否可动

2.naoqi的api:moveTo(x,y,thera,config)其中x为前进角度,y为左右角度,thera为角度,config为设置(类变量中,例如设置步幅走路姿势之类)其中参数范围(z为幅度制):

x - Distance along the X axis in meters

y - Distance along the Y axis in meters.

theta - Rotation around the Z axis in radians [-3.1415 to 3.1415].

moveConfig - An ALValue with the custom move configuration. For further details

- VisualMoudle(视觉模块):

定义类:

VisualBasis(ConfigureNao),BallDetect(VisualBasis),StickDetect(VisualBasis),LandMarkDetect(ConfigureNao)

1.VisualBasis(ConfigureNao):

所有识别的基类。

类变量：

cameraId设置使用的摄像头其中**初始设置为kBottomCamera**,即为1位嘴上的摄像头,0为头上的摄像头kTopCamera,2为眼睛上的3D摄像头kDepthCamera
cameraName使用的相机名称
resolution照片的分辨率
colorSpace 设置采用色彩空间,初始采用RGB模式
fps帧率
frameHeight图像的高度
frameWidth图像的宽度
frameChannels 通道的意思
frameArray初始为空
cameraPitchRange相机视野内的高度 $47.64 / 180 * \text{np.pi}$
cameraYawRange相机内的视野宽度 $60.97 / 180 * \text{np.pi}$

用到的函数：

1. **naoqi的Api函数:setActiveCamera(ID)**启动当前的相机,参数设置用到相机的编号
2. **naoqi的Api函数:subscribe(client,ID,resolution,colorspace,fps)**其中client为订阅的名称(**可随意???**),ID照相机ID(**可忽略?**),照片的分辨率,色彩空间,帧率.该函数主要功能为当client连接上照相机他会把照相机采集的数据写入内存,同时返回该数据在内存中名称,可以通过函数取出内存.
3. **naoqi的Api函数:getImageRemote(sub)**里面的参数为上面的subscribe返回的handle,该函数作用是返回最新的照片从图像检索源中,并可以通过网络传送,返回的是照片的规格.
其中照片的规格(**frame**),是一个容器(**number of layers???**):

Images

Images container is an array of **image** containers as follow:

- [0] First Image, an array containing:
 - [0]: width.
 - [1]: height.
 - [2]: number of layers.
 - [3]: ColorSpace.
 - [4]: time stamp from qi::Clock (seconds).
 - [5]: time stamp from qi::Clock (microseconds).
 - [6]: binary array of size height * width * nblayers containing image data.
 - [7]: camera ID (kTop=0, kBottom=1).
 - [8]: left angle (radian).
 - [9]: topAngle (radian).
 - [10]: rightAngle (radian).
 - [11]: bottomAngle (radian).
- [1] Second Image.
 - [0]: width.
 - [1]: height.
 - [2]: number of layers.
 - [3]: ColorSpace.
 - [4]: time stamp from qi::Clock (seconds).
 - [5]: time stamp from qi::Clock (microseconds).
 - [6]: binary array of size height * width * nblayers containing image data.
 - [7]: camera ID (kTop=0, kBottom=1).
 - [8]: left angle (radian).
 - [9]: topAngle (radian).
 - [10]: rightAngle (radian).
 - [11]: bottomAngle (radian).

3. **numpy的函数:frombuffer**用流的形式把缓存读入,变成np数组,其中需要设置参数(**buffer, dtype=float, count=-1, offset=0**)
其中起一个为缓存,第二个为数据类型,第三个为读入数据数量,offset从哪儿开始读(偏移量)

eg:

```
>>> s = 'hello world'
>>> np.frombuffer(s, dtype='S1', count=5, offset=6)
array(['w', 'o', 'r', 'l', 'd'],
      dtype='<S1')
```

4. **opencv的函数:imshow(name,jpg)**第一个窗口的名称,第二个为照片

2. BallDetect(VisualBasis):(球的识别)

新增的类变量：

ballData = {"centerX": 0, "centerY": 0, "radius": 0}获取球数据的字典
ballPosition = {"disX": 0, "disY": 0, "angle": 0} # 球的位置 获取球未知的字典
ballRadius = 0.025 球的半径
speAngle = 0 !!

剩余的类变量和上面类似

```
self.alpha = -math.pi / 2
self.maxstepx = 0.04
self.maxstepy = 0.14
self.maxsteptheta = 0.4
self.maxstepfrequency = 0.6
self.maxstepfrequency2 = 0.3 # 步频
self.stepheight = 0.02
self.torsowx = 0.0
self.torsowy = 0.0
self.moveConfig = [{"MaxStepX", self.maxstepx},
                   [{"MaxStepY", self.maxstepy},
                    [{"MaxStepTheta", self.maxsteptheta},
                     [{"MaxStepFrequency", self.maxstepfrequency},
                      [{"StepHeight", self.stepheight},
                       [{"Torsowx", self.torsowx},
                        [{"Torsowy", self.torsowy}]]]]]]]]
self.moveConfig2 = [{"MaxStepX", self.maxstepx},
                    [{"MaxStepY", self.maxstepy},
                     [{"MaxStepTheta", self.maxsteptheta},
                      [{"MaxStepFrequency", self.maxstepfrequency2},
                       [{"StepHeight", self.stepheight},
                        [{"Torsowx", self.torsowx},
                         [{"Torsowy", self.torsowy}]]]]]]]] # 主要频率不同
```

两个移动区别在于步频不一样

1. 图像的模糊化函数__getChannelAndBlur:

函数中定义类变量channel为通道的意思,具体来讲一张图片如果是rgb格式,他的特点有长和宽,rgb是红绿蓝三种颜色重叠,对应一个矩阵三个值,每一个作为一个通道,然后提取器特征值.这个函数弱化了绿色和蓝色,同时增强红色.通过高斯滤波来去除高斯噪点,设置矩阵为(9,9),方差设置为1.5,来进行模糊化处理.

理解高斯滤波 <https://www.jianshu.com/p/73e6ccbd8f3f>

2. __findCircles找图片中的圆形,cv2.HOUGH_GRADIENT表示使用霍夫圆环检测对于cv2.HoughCircles(image, method, dp, minDist, circles=None, param1=None, param2=None, minRadius=None, maxRadius=None)
https://blog.csdn.net/github_39611196/article/details/81128380

其中:

image:8位, 单通道图像。如果使用彩色图像, 需要先转换为灰度图像。

method: 定义检测图像中圆的方法。目前唯一实现的方法是cv2.HOUGH_GRADIENT。

dp: 累加器分辨率与图像分辨率的对比。dp获取越大, 累加器数组越小。

minDist: 检测到的圆的中心, (x,y) 坐标之间的最小距离。如果minDist太小, 则可能导致检测到多个相邻的圆。如果minDist太大, 则可能导致很多圆检测不到。

param1: 用于处理边缘检测的梯度值方法。

param2: cv2.HOUGH_GRADIENT方法的累加器阈值。阈值越小, 检测到的圈子越多。

minRadius: 半径的最小大小 (以像素为单位)。

maxRadius: 半径的最大大小 (以像素为单位)。


用这个函数可以在获取的图片中找到多个圆,返回值为圆的纵横坐标和半径。

3.__selectCircle(self, circles)挑选圆:

numpy中的shape属性: 返回numpy数组的规格,例如array([1,2,3])返回为(3,)如果是array([[12,2],[11,3]]),返回(2,2)

```
if circles.shape[0] == 0:
    return circles
if circles.shape[0] == 1:
    centerX = circles[0][0]
    centerY = circles[0][1]
    radius = circles[0][2]
    initX = centerX - 2 * radius
    initY = centerY - 2 * radius
    if (initX < 0 or initY < 0 or (initX + 4 * radius) > self.frameWidth or
        (initY + 4 * radius) > self.frameHeight or radius < 1):
        return circles
```

代码中if第一个说明没找到圆,第二个说明只找到一个圆。



标准情况,实际情况条件放宽.

```

initX = centerX - 2 * radius
initY = centerY - 2 * radius
if (initX < 0 or initY < 0 or (initX + 4 * radius) > self.frameWidth or \
    (initY + 4 * radius) > self.frameHeight or radius < 1):
    return circles

```

```
4.__updateBallPositionFitting():
```

主要功能定位球的位置